

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
MOTOR		
Motor ne startuje	Pogrešan način startovanja motora	Koristite ispravan način startovanja
	Nema goriva	Proverite nivo ulja
	Ima vazduha u sistemu goriva	Ispustite vazduh iz sistema
	Začepljenost sistema za gorivo	Kontaktirajte svog dilera
	Kvar ubrizgavača goriva	Kontaktirajte svog dilera
	Začepljenost filtera za gorivo	Zamenite filter
Motor ne radi pravilno	Začepljenost filtera za gorivo	Zamenite filter
	Loš kvalitet goriva	Ispustite dizel iz rezervoara i napunite čistim gorivom
	Začepljenost sistema za gorivo	Proverite sistem za gorivo
	Kvar ubrizgavača goriva	Kontaktirajte svog dilera
Velika potrošnja ulja	Nivo ulja je iznad maksimalnog nivoa	Vodite računa o oznaci visine nivoa
	Loš kvalitet ulja	Koristite originalno ulje
Motor ne daje maksimalnu snagu	Curenje ulja	Proverite i popravite
	Veliko opterećenje motora	Smanjite opterećenje ili prebacite u manju brzinu
	Prljav filter za vazduh	Očistite filter za vazduh
	Začepljen filter za gorivo	Zamenite filter
	Pregrevanje motora	Proverite sistem za hlađenje
	Niža radna temperatura motora	Proverite termostat
	Nepravilan zazor ventila	Podesite preko ovlašćenog dilera
Motor stvara nenormalnu buku	Nepravilan sistem gasa	Proverite i popravite preko ovlašćenog dilera
	Niži nivo ulja	Dopunite
	Niži pritisak ulja	Proverite preko ovlašćenog dilera
	Pregrevanje motora	Proverite i otkrijte uzrok
Merač pritiska ulja pokazuje upozorenje	Nepravilno podešen ventil	Proverite i popravite preko ovlašćenog dilera
	Niži nivo ulja	Dopunite do određenog nivoa
	Loš kvalitet ulja	Koristite originalno motorno ulje
Motor se pregревa	Pumpa za ulje ne radi	Proverite i popravite preko ovlašćenog dilera
	Neispravan poklopac hladnjaka	Zamenite novim
	Začepljen ventilator hladnjaka	Očistite
	Motor se preopterećuje	Smanjite opterećenje ili prebacite u manju brzinu
	Niži nivo ulja	Dopunite do određenog nivoa
	Niži nivo rashladne tečnosti	Proverite nivo i curenje sistema i dopunite
	Proklizavanje kaiša ventilatora	Proverite zategnutost kaiša
	Neispravan termostat	Zamenite
	Začepljenost sistema za hlađenje	Očistite sistem za hlađenje
	Merač temperature vode ne radi	Proverite preko dilera i zamenite ako je neispravan

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
MOTOR		
Velika potrošnja goriva	Filter vazduha je prljav/začepljen	Očistite filter vazduha
	Preopterećenje motora	Smanjite opterećenje, ili prebacite u manju brzinu
	Nepravilno čišćenje ventila	Proverite i podesite
	Nepravilno podešavanje priključka	Podesite i zatražite instrukcije od dilera za pravu opciju
	Niža temperatura motora	Proverite injektore i servisirajte
	Neispravna mlaznica ubrizgavanja goriva	Proverite i servisirajte preko dilera
HIDRAULIKA		
Prekomerno zagrevanje ulja	Nepravilno nabijanje pritiska	Proverite i podesite prema uputstvu
	Nivo ulja je visok ili nizak	Proverite i održavajte odgovarajući nivo
	Deo hidrauličnog filtera začepljen	Zamenite
Veza se polako spušta	Mehanička veza može biti neispravna	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Tesno ležište	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
Veza se ne podiže do kraja	Nepravilno podešavanje ventila	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Nepravilno podešavanje ruke dizalice	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Nepravilno unutrašnje podešavanje	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
Priklučak u tri tačke ne reaguje na podizanje kada radi hidraulična poluga	Veze nisu ispravno povezane	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Veliko opterećenje na vezi	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
Kontrola poluge brza	Kontrola poluge/pozicije nije dobro podešena	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Priklučak ne radi dobro	Ispravno podesite priključak
Hidraulični sistem ne radi ispravno	Podešavanja nisu dobra	Proverite ventile preko dilera
	Nizak nivo ulja	Proverite i dopunite
	Hidraulični filter začepljen	Zamenite filtere
	Hidraulični sistem u kvaru	Proverite kod ovlašćenog dilera
	Hidraulična pumpa ne radi	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
Kontrola poluge brza	Kontrola poluge/pozicije nije dobro podešena	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera i proverite sistem
KOČNICE		
Bučne kočnice	Pogrešno podešavanje kočnica	Proverite
Kada se pritisne kočnica traktor ide u jednom smeru	Nijedna kočnica nije podešena ispravno.	Podesite
Kočnica radi kad je pritisnuta do kraja	Pogrešno podešavanje papučice kočnice.	Proverite i podesite

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
ELEKTRO INSTALACIJE I UREĐAJI		
Električni sistem ne radi	Terminal(i) akumulatora olabavljeni ili zarđali	Očistite i zategnite terminale
	Manja specifična težina akumulatora	Zamenite ili dopunite elektrolite do određenog nivoa
Starter motora ne radi	Olabavljen terminal akumulatora	Zategnite
	Akumulator se potpuno ispraznio	Napunite ili zamenite akumulator
	Neispravan starter motora	Za popravku, kontaktirajte svog dilera
Akumulator se ne puni	Olabavljeni ili zarđali terminali	Očistite i zategnite terminale
	Olabavljen kaiš	Proverite zategnutost kaiša
	Neispravan akumulator	Zamenite

EVIDENCIJA SERVISA

BR. ŠASije _____ BR. MOTORA _____

SADRŽAJ PO ABECEDNOM REDU

Ako se preselite	17	Otvaranje haube	55
Akumulator	52	Papučica kvačila	97
Akumulator i njegovo održavanje	101	Parkirna kočnica	63
Alternator	102	Pazite na druge	28
Bezbedno rukovanje akumulatorom	37	Pažljivo rukovanje gorivom.....	38
Bezbednost.....	17	Podešavanje maksimalnog ugla upravljanja za 4WD osovinu	66
Bezbednost od udara groma	42	Podešavanje visine volana.....	54
Bezbednost: Bezbednost pri radu	27	Podizanje traktora dizalicom - tačke podizanja.....	89
Bezbednost nakon rada	35	Pomoćno kolo	85
Bezbednost: Nalepnice	19	Postupak garancije	17
Bezbednost Napomena operateru.....	18	Pratite postupke za bezbedan rad.....	28
Bezbednost: Opasnost, Upozorenje, Oprez	19	Pratite preporučeni postupak startovanja	27
Bezbednost: Pratite program o bezbednosti.....	19	Prednji pogon, pogon na 4 točka (4WD).....	66
Bezbednost priključnog vratila.....	38	Priklučak u tri tačke	70
Bezbednost: Priprema za bezbedan rad	21	Priklučci za kačenje i otkačivanje	71
Bezbednost: Servisiranje traktora.....	25	Priklučno vratilo.....	60
Bezbednost: Simboli upozorenja i uslovi	18	Proverite traktor	23
Bezbednost: Startovanje	26	Punjene rezervoare za gorivo	92
Bezbednost u radu sa priključcima za utovar i sl.	40	Rad	55
Bezbednost: Uvod.....	18	Rad traktora	56
Blokada diferencijala.....	64	Rešavanje problema, evidencija servisa i sadržaj po abc redu.....	111
Brzine	65	Rizici koji proističu iz izloženosti buci	36
Činite ispravne pokrete	27	Rizik od prevrtanja	29
Čišćenje filtera vazduha	93	Ručice menjača	59
Čišćenje usisnog filtera	100	Ručica menjača opseg brzina	59
Da izbegnete bočno prevrtanje	29	Ručica priključnog vratila	59
Da izbegnete prevrtanje unazad	31	Ručica reverzera	59
Dozvoljeno /Zabranjeno	108	Ručica spore brzine	59
Drumski saobraćaj	34	Ručice za menjanje brzina	58
Dug period mirovanja.....	103	Saobraćajni propisi	35
Garancija, pred-isporuka i montaža.....	16	'7-polna zadnja utičnica za prikolicu.....	52
Gašenje motora	57	Serijski broj motora	14
Hidraulična kočnica prikolice	64	Serijski broj šasije	14
Hladnjak.....	96	Servis nakon isteka garancije.....	17
Instrumenti i komande.....	46	Sigurnosni ram	20
Instrument tabla	47	Sistem zaštite protiv prevrtanja (ROPS)	87
Izbegavajte kontakt sa poljoprivrednim hemikalijama	41	Specifikacija odgovarajućih priključaka	107
Izbegavajte vrelu izduvnu granu.....	38	Starter motora	102
Izduvni lonac ispod haube.....	58	Startovanje po hladnom vremenu.....	56
Izlazak iz traktora.....	55	Svetla na traktoru	53
Komandna tabla.....	51	Šema ulja i maziva.....	105
Kontrola creva.....	101	Tabela rutinskog održavanja	90
Kontrola ubrzanja.....	57	Tačke podmazivanja	104
Kontrolna tabla sistema za rad hidraulične dizalice	72	Tehničke specifikacije	106
Konvertibilna pomoćna hidraulika.....	86	Točkovi i gume	67
Koristite sva dostupna zaštitna sredstva	23	Topiling mehaničkog podizača tereta	85
Kutija sa osiguračima	52	Transport traktora	88
Kutija sa alatom	54	Turbo motor	56
Kvačilo.....	58	Ulazak u traktor	55
Motor	56	Univerzalni simboli	15
Nalepnice o bezbednosti.....	43	Upoznajte svoju opremu	22
Nivoi buke i vibracija	42	Upozorenje o delovima	17
Nivo ulja u motoru	94	Uvod	13
Nivo ulja (tečnosti) za kočnice	95	Vozačevu sedište	54
Nožna kočnica	63	Vožnja traktora	57
Obavezna pločica	14	Zamena filtera za gorivo	95
Očistite traktor.....	24	Zamena filtera za ulje menjača / hidraulike	97
Ograničena upotreba u šumarstvu	42	Zamena filtera za ulje i ulja u motoru	94
Opšte održavanje električnih sistema	101	Zamena ulja u 4WD prednjoj osovini	98
Opšte opasnosti u radu.....	33	Zamena ulja u menjaču, zadnjem reduktoru, pogonskom hidrauličnim sistemom	99
Opterećivanje prednje osovine	68	Zaštitite životnu sredinu	25
Opterećivanje zadnjih točkova vodom	69	Zaustavljanje traktora	57
Opterećivanje zadnjih točkova C.I. tegovima.....	69		
Osigurači u kutiji sa osiguračima.....	103		