

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
MOTOR		
Motor ne startuje	Pogrešan način startovanja motora	Koristite ispravan način startovanja
	Nema goriva	Proverite nivo ulja
	Ima vazduha u sistemu goriva	Ispustite vazduh iz sistema
	Začepljenost sistema za gorivo	Kontaktirajte svog dilera
	Kvar ubrizgavača goriva	Zamenite
	Začepljenost filtera za gorivo	Zamenite filtere
Motor ne radi pravilno	Začepljenost filtera za gorivo	Zamenite filtere
	Loš kvalitet ulja	Ispustite dizel iz rezervoara i napunite čistim gorivom
	Začepljenost sistema za gorivo	Proverite sistem za gorivo
	Kvar ubrizgavača goriva	Kontaktirajte svog dilera
Velika potrošnja ulja	Nivo ulja je iznad maksimalnog nivoa	Vodite računa o oznaci visine nivoa
	Loš kvalitet ulja	Koristite originalno ulje
Motor ne daje maksimalnu snagu	Curenje ulja	Proverite i popravite
	Veliko opterećenje motora	Smanjite opterećenje ili prebacite u manju brzinu
	Priljav filter za vazduh	Očistite filter za vazduh
	Začepljen filter za gorivo	Zamenite filter
	Pregrevanje motora	Proverite sistem za hlađenje
	Niža radna temperatura motora	Proverite termostat
	Nepravilan zazor ventila	Podesite preko ovlašćenog dilera
	Nepravilan sistem gasa	Proverite i popravite preko ovlašćenog dilera
Motor stvara nenormalnu buku	Niži nivo ulja	Dopunite
	Niži pritisak ulja	Proverite preko ovlašćenog dilera
	Pregrevanje motora	Proverite i otkrijte uzrok
	Nepravilno podešen ventil	Proverite i popravite preko ovlašćenog dilera
Merač pritiska ulja pokazuje upozorenje	Niži nivo ulja	Dopunite do određenog nivoa
	Loš kvalitet ulja	Koristite originalno motorno ulje
	Pumpa za ulje ne radi	Proverite i popravite preko ovlašćenog dilera
Motor se pregreva	Neispravan poklopac hladnjaka	Zamenite novim
	Začepljen ventilator hladnjaka	Očistite
	Motor se preopterećuje	Smanjite opterećenje ili prebacite u manju brzinu
	Niži nivo ulja	Dopunite do određenog nivoa
	Niži nivo rashladne tečnosti	Proverite nivo i curenje sistema i dopunite
	Proklizavanje kaiša ventilatora	Proverite zategnutost kaiša
	Neispravan termostat	Zamenite
	Začepljenost sistema za hlađenje	Očistite sistem za hlađenje
	Merač temperature vode ne radi	Proverite preko dilera i zamenite ako je neispravan

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
MOTOR		
Velika potrošnja goriva	Filter vazduha je prljav/začepljen	Očistite filter vazduha
	Preopterećenje motora	Smanjite opterećenje, ili prebacite u manju brzinu
	Nepravilno čišćenje ventila	Proverite i podesite
	Nepravilno podešavanje priključka	Podesite i zatražite instrukcije od dilera za pravu opciju
	Niža temperatura motora	Proverite injektore i servisirajte
	Neispravna mlaznica ubrizgavanja goriva	Proverite i servisirajte preko dilera
HIDRAULIKA		
Veza se polako spušta	Tesno ležište	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Mehanička veza može biti neispravna	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
Veza se ne podiže do kraja	Nepravilno podešavanje ruke dizalice	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Nepravilno unutrašnje podešavanje	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
Priključak u tri tačke ne reaguje na podizanje kada radi hidraulična poluga	Veze nisu ispravno povezane	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
	Veliko opterećenje na vezi	Smanjite opterećenje po specifikaciji
Hidraulični sistem ne radi ispravno	Povratni ventil postavljen nisko	Proverite ventile preko dilera
	Nizak nivo ulja	Proverite i dopunite
	Hidraulični filter začepljen	Očistite/zamenite
	Hidraulični sistem u kvaru	Proverite kod ovlašćenog dilera
	Hidraulična pumpa ne radi	Kontaktirajte svog ovlašćenog dilera
KOČNICE		
Bučne kočnice Kada se pritisne kočnica traktor ide u jednom smeru	Pogrešno podešavanje kočnica	Proverite i podesite
	Nijedna kočnica nije podešena ispravno.	
Kočnica radi kad je pritisnuta do kraja	Pogrešno podešavanje papučice kočnice	Proverite i podesite
ELEKTRO INSTALACIJE I UREĐAJI		
Električni sistem ne radi	Terminal(i) akumulatora olabavljeni ili zardali	Očistite i zategnite terminale
	Manja specifična težina akumulatora	Zamenite ili dopunite elektrolite do određenog nivoa
Starter motora ne radi	Olabavljen terminal akumulatora / akumulator prazan	Zategnite / zamenite ili napunite akumulator
	Akumulator se potpuno ispraznio	Napunite ili zamenite akumulator
	Neispravan starter motora	Za popravku, kontaktirajte svog dilera
Akumulator se ne puni	Olabavljeni ili zardali terminali	Očistite i zategnite terminale
	Olabavljen kaiš	Proverite zategnutost kaiša
	Neispravan akumulator	Zamenite

Ako se preselite	17	Parkirna kočnica	61
Akumulator	47	Parkirna kočnica OPC	50
Akumulator i njegovo održavanje	77	Poklopac hladnjaka	72
Alternator	78	Podizanje traktora – tačke za podizanje	82
Bezbednost od udara groma	4	Postupak garancije	17
Bezbednost: Priprema za bezbedan rad	19	Pražnjenje i ispiranje hladnjaka (kad je hladan)	72
Bezbednost pri radu sa priključcima	33	Preporučena klasa ulja i opseg primene	75
Broj obrtaja motora sa meračem sati	41	Priključak u tri tačke	64
Čišćenje mrežice hladnjaka	72	Priključno vratilo OPC	50
Čišćenje rebara hladnjaka	72	Priključno vratilo (PTO)	55
Čišćenje usisnog filtera	76	Provera brezona na točkovima	63
Dug period mirovanja	80	Provera nivoa ulja u motoru	70
DOZVOLJENO /ZABRANJENO	86	Provera nivoa ulja u prednjoj osovini (4WD)	74
Evidencija servisa	91	Punjenje rezervoara za gorivo	69
Garancija, pred-isporuka i montaža	16	Rad	52
Gašenje motora	52	Raspored održavanja	67
Grafikon brzine	61	Registarska tablica	48
„Hi-Low“ ručica	59	Rekviziti za gorivo	69
Hidraulični spojni uređaji	58	Rešavanje problema	89
Hladnjak	71	ROPS pločica sa sertifikatom	14
Indikator dugih svetla	41	Ručica hidraulične kontrole	64
Indikator hladnog starta	41	Ručica ručnog gasa	55
Indikator napunjenosti akumulatora	40	Sadržaj po abecednom redu	92
Indikator začepljenosti filtera za vazduh	40	Sedmopolna utičnica	47
Indikator parkirne kočnice	40	Serijski broj motora	14
Indikator priključnog vratila	42	Serijski broj šasije	14
Indikator pritiska ulja	42	Servisna kočnica	60
Indikator radnog svetla	43	Servis nakon isteka garancije	17
Indikator skretanja na desno	41	Servo menjač	60
Indikator skretanja na levo	40	Sipanje goriva	69
Indikator skretanja prikolice	42	Skladištenje goriva	69
Indikator tempomata	43	Slobodan hod papučice kočnice	74
Instrument tabla	39	Smernice o oznakama bezbednosti	18
Izdovni lonac ispod haube	53	Spojevi poluga cilindra upravljača	74
Komande traktora	38	Starter motora	78
Komandna tabla	44	Startovanje motora	51
Kontrola creva	73	Startovanje po hladnom vremenu	51
Kontrola prisustva operatera (OPC)	50	Svetla na traktoru	48
Korišćenje Uputstva za upotrebu	13	Šema ulja i maziva	82
Kutija sa osiguračima	46	Tačke podmazivanja	81
Merač goriva	43	Tehničke specifikacije	83
Merač temperature	42	Točkovi i gume	62
Motor	51	Uključivanje i isključivanje krstarenja	54
Napomene o bezbednosti	18-37	Ulazak u i izlazak iz traktora	51
Natpisna pločica	14	Univerzalni simboli	15
Nivoi buke i vibracija	34	Upozorenje o delovima	17
Nivo rashladne tečnosti u hladnjaku (kad je topao)	71	Uvod	16
Odgovarajući priključci	84	Uzratni ventil	59
Održavanje filtera za vazduh	73	Vozačevo sedište	49
Opšte održavanje električnih sistema	77	Zamena filtera za gorivo	71
Opterećivanje prednje osovine	64	Zamena filtera za ulje i ulja u motoru	70
Osigurači u kutiji sa osiguračima	79	Zamena hidrauličnog filtera	76
Otvaranje haube	53	Zamena ulja u menjaču, zadnjem reduktoru, pogonskom hidrauličnim sistemu	75
Ozračivanje sistema za gorivo	71	Zaštitni ram: Sistem zaštite protiv prevrtanja (ROPS)	66
Papučica brave diferencijala	60	Zaustavljanje i parkiranje	52
Papučica kočnice	74	'2WD / 4WD' ručica	54
Papučice za kontrolu brzine	53		