

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- 26 HST Traktor

**INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED
HOŠIARPUR (INDIJA)**

Telefon: +91-1882-302-525/526

E-mail: exports@sonalika.com

Kada preuzimate svoj novi traktor, zamolite prodavca da Vam uz traktor da i sledeće*:

1. Komplet alata* koji obuhvata

- | | |
|----------------------------|--------|
| • Šrafciger | 1 kom. |
| • Klešta sečica | 1 kom. |
| • D- francuski ključ 10X11 | 1 kom. |
| • D- francuski ključ 12X13 | 1 kom. |
| • D- francuski ključ 14X17 | 1 kom. |
| • D- francuski ključ 18X19 | 1 kom. |
| • D- francuski ključ 20X22 | 1 kom. |
| • D- francuski ključ 30X32 | 1 kom. |
| • Okasti ključ 24X27 | 1 kom. |
| • Okasti ključ 16X17 | 1 kom. |

2. Komplet za poljoprivrednika* koji obuhvata

- | | |
|-----------------------------------------------|--------|
| • Filter za gorivo | 1 kom. |
| • Osovinska spojnica | 4 kom. |
| • Hidraulični filter za ulje | 3 kom. |
| • Komplet osigurača | 1 kom. |
| • Hidraulični filter za ulje (usisni-ispusni) | 3 kom. |
| • Remen ventilatora | 1 kom. |
| • Filter za ulje | 3 kom. |

3. Ostalo

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| Garantni list za akumulator (opciono) | 1 kom. |
| Uputstvo za upotrebu | 1 kom. |

4. Iskoristite usluge/servis.

5. Pozovite dilere u bilo kom trenutku zbog bilo kakvog kvara.

* Stavke mogu varirati od modela do modela..

Poštovani kupci,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste se pridružili ITL porodici i hvala Vam na poverenju koje ste nam ukazali izabравши naš traktor.

Uvereni smo da se naš diler dobro pobrinuo za isporuku Vašeg traktora.

Pre no što počnete da koristite traktor, preporučujemo da pažljivo pročitate ovo Uputstvo. Preporučujemo da svaka osoba koja planira da redovno ili povremeno koristi traktor pročita Uputstvo.

Dnevno i rutinsko održavanje će Vam biti lakše ako koristite ovo Uputstvo što će Vam omogućiti da iskoristite traktor na najbolji mogući način. Vodite računa o redovnom održavanju u skladu sa predloženim rasporedom održavanja u ovlašćenim servisima.

Koristite samo originalne ITL rezervne delove kupljene kod ovlašćenog dileru/prodavca za pouzdane i dugotrajne performanse.

Informacije navedene u ovom Uputstvu za upotrebu su ažurne u trenutku štampanja. Poboljšanja i modifikacije su stalni proces u kompaniji **International Tractors Limited (ITL)**, te stoga (ITL) zadržava pravo na modifikacije u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć/podrška u vezi sa traktorom, kao što su npr. broj motora ili br. šasije, slobodno pozovite naše predstavništvo/dilere.

Želimo Vam prosperitet i rast.

Sektor za izvoz

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Vill. - Chak Gujran, P.O. Piplanwala 146022

Jalandhar put, Hošiarpur, Pendžab, Indija

Tel: +91-1882-302-525/526

E-mail: exports@sonalika.com

Ova publikacija je napisana u skladu sa Međunarodnim Standardom ISO 3600 „Smernice o informacijama, sadržaju i prikazu rada i održavanja u Uputstvu za upotrebu koje prati traktore i priključne mašine za upotrebu u poljoprivredi i šumarstvu.“

PODACI O VLASNIŠTVU I TRAKTORU

IME VLASNIKA I ADRESA	_____
	_____ TEL.NO. _____

Model :	Datum isporuke :
Br. šasije :	Br. računa / Datum :
Br. motora :	Marka alternatora / Ser. br. :
Marka akumulatora / Ser. br. :	Marka startera motora / Ser. br. :
FIP Ser. br. :	Marka hidraulične pumpe / Ser. br. :

Gume	Marka	Veličina	Ser. br.
Prednja (leva)			
Prednja (desna)			
Zadnja (leva)			
Zadnja (desna)			

Pročitao sam i razumeo uslove održavanja traktora, uslove garancije, sistema, predviđenih servisa i razumeo sam način rada traktora na njivi i ostale operacije.

Primio sam nov traktor u ispravnom stanju, br. šasije Br. motora i u potpunosti sam zadovoljan transakcijom.

POTPIS VLASNIKA	PEČAT I POTPIS DILERNA
	BR. TEL. DATUM:

* **VAŽNA INFORMACIJA ZA KUPCA:** Za bilo kakvu vrstu pomoći/podrške u vezi sa našim proizvodom, molimo Vas da se obratite našem ovlašćenom dileru ili ovlašćenom servisnom centru.

PODACI O VLASNIŠTVU I TRAKTORU

IME VLASNIKA I ADRESA	<hr/> <hr/>
	BR.TEL. _____

Model :	Datum isporuke :
Br. šasije :	Br. računa / Datum :
Br. motora :	Marka alternatora / Ser. br. :
Marka akumulatora / Ser. br. :	Marka startera motora / Ser. br. :
FIP Ser. br. :	Marka hidraulične pumpe / Ser. br. :

Gume	Marka	Veličina	Ser. br.
Prednja (leva)			
Prednja (desna)			
Zadnja (leva)			
Zadnja (desna)			

Pročitao sam i razumeo uslove održavanja traktora, uslove garancije, sistema, predviđenih servisa i razumeo sam način rada traktora na njivi i ostale operacije.

Primio sam nov traktor u ispravnom stanju, br. šasije Br. motora i u potpunosti sam zadovoljan transakcijom.

POTPIS VLASNIKA	PEČAT I POTPIS DILERNA
	BR. TEL. DATUM:

* **VAŽNA INFORMACIJA ZA KUPCA:** Za bilo kakvu vrstu pomoći/podrške u vezi sa našim proizvodom, molimo Vas da se obratite našem ovlašćenom dileru ili ovlašćenom servisnom centru.

Indeks 10

Uvod 13

Garancija 16

Napomene o bezbednosti 18

Instrumenti i komande 38

Rad 50

Raspored održavanja 67

Tehničke specifikacije 83

Odgovarajući priključci 84

Dozvoljeno / zabranjeno 86

Rešavanje problema 89

POGLAVLJE 1: UVOD I IDENTIFIKACIJA

1.1 Korišćenje Uputstva za upotrebu.....	13
1.2 Serijski broj šasije	14
1.3 Serijski broj motora	14
1.4 Natpisna pločica.	14
1.5 ROPS pločica sa sertifikatom.....	14
1.6 Univerzalni simboli.....	15

CHAPTER 2: GARANCIJA I BEZBEDNOST

2.1 Uvod	16
2.2 Garancija, pred-isporuka i montaža	16
2.3 Postupak garancije	17
2.4 Upozorenje o delovima.....	17
2.5 Ako se preselite	17
2.6 Servis nakon isteka garancije.....	17
2.7 Smernice o oznakama bezbednosti	18
2.8 Bezbednost: Priprema za bezbedan rad	19
Napomene o bezbednosti	18-37
Bezbednost pri radu sa priključcima.....	33
Bezbednost od udara groma	34
Nivoi buke i vibracija	34

POGLAVLJE 3: INSTRUMENTI I KOMANDE

3.1 Komande traktora	38
3.2. Instrument tabla	39
3.2.1 Indikator parkirne kočnice	40
3.2.2 Indikator napunjenosti akumulatora.....	40
3.2.3 Indikator začepljenosti filtera za vazduh.....	40
3.2.4 Indikator skretanja na levo	40
3.2.5 Broj obrtaja motora sa meračem sati	41
3.2.6 Indikator skretanja na desno	41
3.2.7 Indikator dugih svetla.....	41
3.2.8 Indikator hladnog starta	41
3.2.9 Indikator pritiska ulja	42
3.2.10 Indikator priključnog vratila	42
3.2.11 Indikator skretanja prikolice	42
3.2.12 Merač temperature	42
3.2.13 Merač goriva	43
3.2.14 Indikator radnog svetla	43
3.2.15 Indikator tempomata.....	43
3.3 Komandna tabla.....	44
3.4 Kutija sa osiguračima	46
3.5 Akumulator.....	47
3.6 '7'-polna utičnica	47
3.7 Svetla na traktoru.....	48
3.8 Registarska tablica	48
3.9 Vozačeve sedište.....	49

POGLAVLJE 4: RAD

4.1 Kontrola prisustva operatera (OPC)	50
4.1.1 Parkirna kočnica OPC	50
4.1.2 Priključno vratilo OPC	50
4.2 Ulazak u i izlazak iz traktora	51
4.3 Motor	51
4.3.1 Startovanje motora	51
4.3.2 Startovanje po hladnom vremenu	51
4.3.3 Rad	52
4.3.4 Gašenje motora	52
4.3.5 Zaustavljanje i parkiranje	52
4.4 Izduvni lonac ispod haube	53
4.5 Otvaranje haube	53
4.6 Papučice za kontrolu brzine	53
4.7 Uključivanje i isključivanje krstarenja	54
4.8 '2WD / 4WD' ručica	54
4.9 Ručica ručnog gasa	55
4.10 Priključno vratilo (PTO)	55
4.11 Hidraulični spojni uređaji	58
4.12 Uzvratni ventil	59
4.13 „Hi-Low“ ručica	59
4.14 Papučica brave diferencijala	60
4.15 Servo menjač	60
4.16 Servisna kočnica	60
4.17 Parkirna kočnica	61
4.18 Grafikon brzine	61
4.19 Točkovi i gume	62
4.20 Provera brezona na točkovima	63
4.21 Opterećivanje prednje osovine	64
4.22 Ručica hidraulične kontrole	64
4.23 Priključak u tri tačke	64
4.24 Zaštitni ram: Sistem zaštite protiv prevrtanja (ROPS)	66

POGLAVLJE 5: ODRŽAVANJE

5.1 Raspored održavanja	67
5.21 Punjenje rezervoara za gorivo	69
5.22 Rekviziti za gorivo	69
5.23 Sipanje goriva	69
5.24 Skladištenje goriva	69
5.3.1 Provera nivoa ulja u motoru	70
5.3.2 Zamena filtera za ulje i ulja u motoru	70
5.4 Zamena filtera za gorivo	71
5.5 Ozračivanje sistema za gorivo	71
5.6 Hladnjak	71
5.6.1 Nivo rashladne tečnosti u hladnjaku (kad je topao)	71
5.6.2 Pražnjenje i ispiranje hladnjaka (kad je hladan)	72
5.6.3 Čišćenje rebara hladnjaka	72
5.6.4 Čišćenje mrežice hladnjaka	72
5.6.5 Poklopac hladnjaka	72

5.7 Kontrola creva.....	73
5.8 Održavanje filtera za vazduh	73
5.9 Papučica kočnice.....	74
5.10 Slobodan hod papučice kočnice.....	74
5.11 Spojevi poluga cilindra upravljača	74
5.12 Provera nivoa ulja u prednjoj osovini (4WD)	74
5.13 Zamena ulja u menjaču, zadnjem reduktoru, pogonskom hidrauličnim sistemu.....	75
5.14 Preporučena klasa ulja i opseg primene	75
5.15.Zamena hidrauličnog filtera	76
5.16 Čišćenje usisnog filtera.....	76
5.17 Opšte održavanje električnih sistema.....	77
5.18 Akumulator i njegovo održavanje	77
5.19 Starter motora.....	78
5.20 Alternator	78
5.21 Osigurači u kutiji sa osiguračima	79
5.22 Dug period mirovanja	80
5.23 Tačke podmazivanja.....	81
5.24 Podizanje traktora - tačke za podizanje	82
5.25 Šema ulja i maziva.....	82

POGLAVLJE 6: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

6.1 Tehničke specifikacije	83
6.2 Odgovarajući priključci	84

POGLAVLJE 7: DOZVOLJENO /ZABRANJENO **86**

POGLAVLJE 8: REŠAVANJE PROBLEMA, EVIDENCIJA SERVISA I SADRŽAJ PO ABECEDNOM REDU	
Rešavanje problema.....	89
Evidencija servisa.....	91
Sadržaj po abecednom redu	92

1. Korišćenje ovog Uputstva za upotrebu

Ovo Uputstvo predstavlja važan deo Vašeg traktora i trebalo bi da ga čuvate u traktoru čak i kada ga prodajete.

Čitanje ovog Uputstva će pomoći i Vama i drugima kako biste izbegli povrede ili oštećenja traktora. Informacije koje se nalaze u ovom Uputstvu će Vam pomoći da koristite traktor na najbezbedniji i najefektivniji način.


Ukoliko imate neki priključak, koristite bezbednosne i operativne informacije koje se nalaze u prilogu Uputstva za upotrebu kao i Uputstvo za upotrebu traktora kako bi ste na bezbedan i ispravan način koristili priključke.

Ovo Uputstvo i bezbednosne označke na Vašem traktoru su dostupne i na drugim jezicima (kontaktirajte svog dilera za detaljnije informacije).

Traktor prikazan u ovom Uputstvu se može neznatno razlikovati od Vašeg traktora, ali je sličan u meri koja je dovoljna da Vam pomogne da razumete naše instrukcije.

Upotreba termina leva strana, desna strana, prednja strana i zadnja strana koji se pominju u ovom Uputstvu se mora dobro shvatiti kako bi se izbegla potencijalna zabuna prilikom praćenja ovih instrukcija. Levo i desno znači leva i desna strana traktora kada ste okrenuti u smeru kretanja traktora napred, prednja strana se odnosi na kraj hladnjaka traktora, dok zadnja označava kraj poteznice.

Kada naručujete rezervne delove, obavezno navedite serijski broj šasije i motora. Ovo će omogućiti ispravnu i brzu isporuku traženih delova. Radi lakšeg snalaženja, predlažemo da upišete ove brojeve u za to naznačen prostor koji se nalazi na strani „Detalji o vlasništvu i traktoru“ pre ovog poglavlja.




14 UVOD I IDENTIFIKACIJA

1.2 Serijski broj šasije (A): Broj šasije je utisnut sa desne strane nosača prednje osovine traktora (videti sliku A). Ukoliko ne možete pročitati broj, možete ga naći i na natpisnoj pločici.

1.3 Serijski broj motora (B): Broj motora je utisnut sa gornje strane pumpe za ubrizgavanje goriva na desnoj strani bloka cilindra motora. Radi lakšeg očitavanja, serijski broj motora se takođe nalazi i na poklopcu ventila motora (videti sliku B).

1.4 Natpisna pločica (C): Broj šasije je takođe utisnut na natpisnoj pločici. Natpisna pločica se nalazi na levom blatobranu (Slike C1 i C2).

1.5 ROPS pločica sa sertifikatom (D) - Opciono: ROPS pločica sa sertifikatom je utisnuta na zaštitnom ramu (ROPS). Informacije o zaštitnom ramu, serijskom broju i modelu traktora su utisnuti na ROPS pločici. Za zemlje EEZ-a, ROPS pločica sa sertifikatom se koristi kao što je prikazano na slici D.



1.7 Univerzalni simboli

Na različitim mestima na Vašem traktoru (instrument tabla, komande, itd.) se nalaze različiti univerzalni simboli kao neka vrsta uputstva za rad na traktoru. U nastavku su prikazani ti simboli i njihovo značenje.

	Pročitajte Uputstvo za upotrebu		Brzo
	Simbol upozorenja za bezbednost		Sporo
	Nivo goriva		Rashladna tečnost motora - temperatura
	Brzina obrtaja motora		Priklučno vratilo 540
	Parkirna kočnica		Priklučno vratilo 540 Ekonomik
	Senzor začepljjenosti filtera vazduha		Blokada diferencijala
	Nivo napunjenoosti akumulatora		Kontrola hidraulike - spušten položaj
	Pritisak motornog ulja		Kontrola hidraulike - podignut položaj
	Žmigavci		Kontrola brzine motora
	Isključen položaj kvačila priključnog vratila		Udaljeni cilindar - uvučen
	Uključen položaj kvačila priključnog vratila		Udaljeni cilindar - istegnut
	Svetla upozorenja na opasnost		Stoper motora
	Glavni prekidač svetla		
	Indikator parkirne kočnice		
	Oborena svetla		
	Duga svetla		
	Uredaj za zvučno upozorenje		
	Uključen pogon na 4 točka		
	Isključen pogon na 4 točka		