

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- 75
- 90

(Traktor sa CRDI motorom i 24-stepenim menjačem)

**INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED  
HOŠIARPUR (INDIJA)**

Telefon: +91-1882-302-525/526

E-mail: [exports@sonalika.com](mailto:exports@sonalika.com)

## VAŠA PRAVA

Kada preuzimate svoj novi ITL traktor, zamolite prodavca da Vam uz traktor da i sledeće, besplatne stvari:

R.BR. STAVKA	KOL.
<b>1. KOMPLET ALATA (KOJI OBUVATA):</b>	
TORBU ZA ALAT (PRAZNU)	1
PIŠTOLJ ZA PODMAZIVANJE	1
KLEŠTA SEČICA	1
ŠRAFCIGER	1
D-FRANCUSKI KLJUČ 10X11	1
D-FRANCUSKI KLJUČ 12X13	1
D-FRANCUSKI KLJUČ 14X17	1
D-FRANCUSKI KLJUČ 18X19	1
D-FRANCUSKI KLJUČ 20X22	1
D-FRANCUSKI KLJUČ 30X32	1
OKASTI KLJUČ 16X17	1
OKASTI KLJUČ 24X27	1
HIDRAULIČNA DIZALICA (OPCIONO)	1
KOMPLET KLJUČEVA ZA ZADNJI TOČAK (OPCIONO)	1
<b>2. KOMPLET ZA POLJOPRIVREDNIKA*</b>	
SET FILTERA ZA GORIVO	1
ELEMENT FILTERA ZA PODMAZIVANJE	3
HIDRAULIČNI FILTER	3
KLINASTI KAIŠ	1
KOMPRESORSKI KAIŠ	1
POKLOPAC HLADNJAKA	1
POKLOPAC REZERVOARA ZA GORIVO	1
OSOVINSKA SPOJNICA	4
OSIGURAČ (MALI)	6
<b>3. OSTALO</b>	
GARANTNI LIST ZA AKUMULATOR (OPCIONO)	1
UPUTSTVO ZA UPOTREBU	1
<b>4. ISKORISTITE USLUGE/SERVIS.</b>	
<b>5. POZOVITE DILERE U BILO KOM TRENUTKU ZBOG BILO KAKVOG KVARA.</b>	

\* Stavke se mogu razlikovati od modela do modela

## PREDGOVOR

Poštovani kupci,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste se pridružili ITL porodici i hvala Vam na poverenju koje ste nam ukazali izabравши naš traktor.

Uvereni smo da Vam je naš diler ukazao pažnju pri isporuci traktora i da ste zadovoljni.

Pre no što počnete da koristite traktor, preporučujemo da pažljivo pročitate ovo Uputstvo. Preporučujemo da svaka osoba koja planira da koristi traktor pročita Uputstvo.

Dnevno i rutinsko održavanje će Vam biti lakše ako koristite ovo Uputstvo. Da biste dobili najbolje performanse svog traktora i to bez ikakvih problema, molimo da obezbedite periodično održavanje po preporučenom rasporedu održavanja navedenom u Uputstvu i to kod ovlašćenog servisera.

Koristite samo originalne ITL rezervne delove kupljene kod ovlašćenog dilera/prodavca za pouzdane i dugotrajne performanse.

Informacije navedene u ovom Uputstvu za upotrebu su ažurne u trenutku štampanja. Poboljšanja i modifikacije su stalni proces u kompaniji **International Tractors Limited (ITL)**, te stoga (ITL) zadržava pravo na modifikacije u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć/podrška u vezi sa traktorom (kao što su npr. broj motora ili br. šasije), slobodno pozovite naše predstavništvo/dilere.

Želimo Vam prosperitet i rast!

### SEKTOR ZA IZVOZ

#### INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Vill. - Chak Gujran, P.O. Piplanwala 146022

Jalandhar put, Hošiarpur, Pendžab, Indija

Tel: +91-1882-302-525/526

E-mail: [exports@sonalika.com](mailto:exports@sonalika.com)

Ova publikacija je napisana u skladu sa Međunarodnim standardom ISO 3600, „Uputstvo sa informacijama, sadržajem i prikazom operacija i Priručnik o održavanju“ koji idu uz traktore i mašine za poljoprivrednu i šumarstvo.

## PODACI O VLASNIŠTVU I TRAKTORU

IME VLASNIKA I ADRESA	-----  BR.TEL. _____
--------------------------	----------------------------

Model :	Datum isporuke :
Br. šasije :	Br. računa / Datum :
Br. motora :	Marka alternatora / Ser. br. :
Marka akumulatora / Ser. br. :	Marka startera motora / Ser. br. :
FIP Ser. br. :	Marka hidraulične pumpe / Ser. br. :

Gume	Marka	Veličina	Ser. br.
Prednja (leva)			
Prednja (desna)			
Zadnja (leva)			
Zadnja (desna)			

Pročitao sam i razumeo uslove održavanja traktora, uslove garancije, sistema, predviđenih servisa i razumeo sam način rada traktora na njivi i ostale operacije.

Primio sam nov traktor u ispravnom stanju, br. šasije .....

Br. motora ..... i u potpunosti sam zadovoljan transakcijom.

POTPIS VLASNIKA	PEČAT I POTPIS DILERNA
	BR. TEL. ..... DATUM: .....

**\* VAŽNA INFORMACIJA ZA KUPCA:** Za bilo kakvu vrstu pomoći/podrške u vezi sa našim proizvodom, molimo Vas da se obratite našem ovlašćenom dileru ili ovlašćenom servisnom centru.

## PODACI O VLASNIŠTVU I TRAKTORU

IME VLASNIKA I ADRESA	----- _____
	BR.TEL. _____

Model :	Datum isporuke :
Br. šasije :	Br. računa / Datum :
Br. motora :	Marka alternatora / Ser. br. :
Marka akumulatora / Ser. br. :	Marka startera motora / Ser. br. :
FIP Ser. br. :	Marka hidraulične pumpe / Ser. br. :

Gume	Marka	Veličina	Ser. br.
Prednja (leva)			
Prednja (desna)			
Zadnja (leva)			
Zadnja (desna)			

Pročitao sam i razumeo uslove održavanja traktora, uslove garancije, sistema, predviđenih servisa i razumeo sam način rada traktora na njivi i ostale operacije.

Primio sam nov traktor u ispravnom stanju, br. šasije .....

Br. motora ..... i u potpunosti sam zadovoljan transakcijom.

POTPIS VLASNIKA	PEČAT I POTPIS DILERNA
	BR. TEL. ..... DATUM: .....

\* **VAŽNA INFORMACIJA ZA KUPCA:** Za bilo kakvu vrstu pomoći/podrške u vezi sa našim proizvodom, molimo Vas da se obratite našem ovlašćenom dileru ili ovlašćenom servisnom centru.

# SADRŽAJ

Strana br.

## POGLAVLJE 1: UVOD I IDENTIFIKACIJA TRAKTORA

1.1 Upotreba ovog Uputstva za upotrebu.....	13
1.2 Serijski broj šasije .....	14
1.3 Serijski broj motora.....	14
1.4 Obavezna pločica .....	14
1.5 Pločica sa sertifikatom za ROPS (opciono).....	14
1.6 Univerzalni simboli.....	15

## POGLAVLJE 2: NAPOMENE O GARANCIJI I BEZBEDNOSTI

2.1 Uvod .....	16
2.2 Garancija, pred-isporuka i montaža .....	16
2.3 Postupak garancije.....	17
2.4 Upozorenje o delovima .....	17
2.5 Ako se preselite .....	17
2.6 Servis nakon isteka garancije .....	17
2.7 Bezbednost .....	17
2.8 Bezbednost: simboli upozorenja i uslovi .....	18
2.9 Bezbednost: Uvod .....	18
2.10 Bezbednost: Napomena operateru.....	18
2.11 Bezbednost: Opasnost, Upozorenje, Oprez .....	19
2.12 Bezbednost: Nalepnice .....	19
2.13 Bezbednost: Pratite program o bezbednosti .....	19
2.14 Sigurnosni ram.....	20
2.15 Bezbednost: Priprema za bezbedan rad .....	21
2.16 Upoznajte svoju opremu .....	22
2.17 Koristite sva dostupna zaštitna sredstva .....	23
2.18 Proverite traktor .....	23
2.19 Očistite traktor.....	24
2.20 Zaštitite životnu sredinu .....	25
2.21 Bezbednost: Servisiranje traktora.....	25
2.22 Bezbednost: Startovanje .....	26
2.23 Pratite preporučeni postupak startovanja.....	27
2.24 Bezbednost: Bezbednost pri radu .....	27
2.25 Činite ispravne pokrete.....	27
2.26 Pratite postupke za bezbedan rad.....	28
2.27 Pazite na druge.....	28
2.28 Rizik od prevrtanja .....	29
2.29 Da izbegnete bočno prevrtanje .....	29
2.30 Da izbegnete prevrtanje unazad .....	31
2.31 Opšte opasnosti u radu .....	33
2.32 Drumski saobraćaj .....	34
2.33 Saobraćajni propisi .....	35

# SADRŽAJ

	Strana br.
2.34 Bezbednost-nakon rada .....	35
2.35 Rizici koji proističu iz izloženosti buci .....	36
2.36 Bezbedno rukovanje akumulatorom.....	37
2.37 Pažljivo rukovanje gorivom.....	38
2.38 Izbegavajte vrelu izduvnu granu .....	38
2.39 Bezbednost priključnog vratila.....	38
2.40 Bezbednost u radu sa priključcima za utovar i sl. ....	40
2.41 Izbegavajte kontakt sa poljoprivrednim hemikalijama.....	41
2.42 Ograničena upotreba u šumarstvu .....	42
2.43 Bezbednost od udara groma .....	42
2.44 Nivoi buke i vibracija.....	42
2.45 Nalepnice o bezbednosti .....	43-50

## POGLAVLJE 3: INSTRUMENTI I KOMANDE

3.1a Komande traktora (traktor sa platformom) .....	51
3.1b Komande traktora (traktor sa kabinom).....	52
3.2 Instrument tabla.....	53
3.3 Komandna tabla .....	61
3.4 Kutija sa osiguračima .....	64
3.5 Svetla na traktoru .....	65
3.6 Akumulator .....	66
3.7 '7'-polna zadnja utičnica za prikolicu .....	66
3.8 Registarska tablica .....	66
3.9 Tilt i teleskopsko upravljanje .....	67
3.10 Vozačevo sedište.....	68
3.11 Kutija sa alatom.....	69

## POGLAVLJE 4: RAD

4.1 Kontrola prisustva operatera (OPC) .....	70
4.2 Ulazak u traktor .....	70
4.3 Izlazak iz traktora .....	70
4.4 Otvaranje haube .....	70
4.5 Motor: startovanje motora .....	71
4.6 Turbo motor (opciono) .....	71
4.7 Startovanje po hladnom vremenu .....	71
4.8 Rad traktora.....	71
4.9 Vožnja traktora .....	72
4.10 Kontrola ubrzanja .....	72
4.11 Zaustavljanje traktora .....	72
4.12 Gašenje motora .....	72
4.13 Katalitički konverter .....	73
4.14 Kvačilo .....	73

## SADRŽAJ

	Strana br.
4.15 Ručice menjača .....	73
4.16 Hod menjača.....	74
4.17 Ručica menjača opsega brzina.....	74
4.18 Ručica reverzera.....	74
4.19 Ručica priključnog vratila .....	74
4.20 Priključno vratilo.....	75
4.21 Nožna kočnica .....	78
4.22 Parkirna kočnica .....	78
4.23 1 Dvojna vazdušna kočnica prikolice (opciono).....	79
4.23 2 Hidraulična kočnica prikolice (opciono) .....	80
4.24 Blokada diferencijala.....	80
4.25 1 Brzine za 75 CRDI .....	81
4.25 2 Brzine za 90 CRDI .....	82
4.26 Prednji pogon, pogon na 4 točka (4WD) (opciono) .....	83
4.27 Podešavanje maksimalnog ugla upravljanja za 4WD osovinu .....	83
4.28 1 Podešavanje širine prednjeg traga za 2 WD modele .....	84
4.28 2 Podešavanje širine prednjeg traga za 4 WD modele .....	84
4.29 Podešavanje širine zadnjeg traga.....	85
4.30 Točkovi i gume .....	86
4.31 Opterećivanje prednje osovine .....	87
4.32 Opterećivanje vodom i C.I. tegovima za zadnje točkove.....	88
4.33 Priključak u tri tačke .....	89
4.33.1 Priključci za kačenje .....	90
4.34 2 Priključci za otkačivanje .....	90
4.34 Brzo kačenje priključka u tri tačke kačenje gvozdenom kukom (opciono) .....	91
4.34.1 Brzo spajanje (tipa kuke) .....	91
4.35 Hidraulične kontrole .....	94
4.36 Topling mehaničkog podizača tereta .....	95
4.37 Pomoćno kolo (Dupli DCV) .....	95
4.38 Konvertibilna pomoćna hidraulika (opciono) .....	96
4.39 Podešavanje hidrauličnog ventila .....	96
4.40 Auto lift (opciono).....	96
4.41 Sistem zaštite protiv prevrtanja (ROPS).....	97
4.42 Transport traktora .....	98
4.43 Tačke za podizanje prednjeg utovarivača .....	98
4.44 Podizanje traktora dizalicom – tačke podizanja.....	99
<b>POGLAVLJE 5: ODRŽAVANJE</b>	
5.1 Tabela rutinskog održavanja .....	100
5.2 Punjenje rezervoara za gorivo .....	102
5.3 Čišćenje filtera vazduha.....	103
5.4 Nivo ulja u motoru .....	104
5.5 Zamena filtera za ulje i ulja u motoru.....	104
5.6 Zamena spin-on filtera za gorivo .....	105

# SADRŽAJ

Strana br.

5.6 Zamena pre-filtera.....	105
5.7 Hladnjak .....	106
5.8 Nivo uja u rezervoaru menjača .....	107
5.9 Filter za ulje menjača / hidraulike .....	107
5.10 Papučica kvačila .....	108
5.11 Papučice nožnih kočnica .....	108
5.12 Zamena ulja u 4WD prednjoj osovini.....	109
5.13 Zamena ulja u menjaču, zadnjem reduktoru, pogonskom hidrauličnim sistemu .....	110
5.14 Čišćenje usisnog filtera .....	111
5.15 Kontrola creva .....	112
5.16 Opšte održavanje električnih sistema .....	112
5.17 Akumulator i njegovo održavanje .....	113
5.18 Starter motora.....	114
5.19 Alternator .....	114
5.19 Provera i podešavanje zategnutosti pojasa .....	114
5.20 Osigurači u kutiji sa osiguračima.....	115
5.21 Dug period mirovanja .....	116
5.22 Tačke podmazivanja .....	117
5.23 Šema ulja i maziva .....	118
<b>6 POGLAVLJE 6: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE</b>	
7 Tehničke specifikacije .....	119
8 Odgovarajući priključci .....	121
<b>9 POGLAVLJE 7: DOZVOLJENO /ZABRANJENO .....</b>	<b>122</b>
<b>10 POGLAVLJE 8: REŠAVANJE PROBLEMA, EVIDENCIJA SERVISA I SADRŽAJ PO ABECEDNOM REDU .....</b>	<b>125-129</b>

# UVOD I IDENTIFIKACIJA

## 1.1 Korišćenje ovog Uputstva za upotrebu

Ovo Uputstvo predstavlja važan deo Vašeg traktora i trebalo bi da ga čuvate u traktoru čak i kada ga prodajete.

Čitanje ovog Uputstva će pomoći i Vama i drugima kako biste izbegli povrede ili oštećenja traktora. Informacije koje se nalaze u ovom Uputstvu će Vam pomoći da koristite traktor na najbezbedniji i najefektivniji način.


Ukoliko imate neki priključak, koristite bezbednosne i operativne informacije koje se nalaze u prilogu Uputstva za upotrebu kao i Uputstvo za upotrebu traktora kako bi ste na bezbedan i ispravan način koristili priključke.

Ovo Uputstvo i bezbednosne oznake na Vašem traktoru su dostupne i na drugim jezicima (kontaktirajte svog dileru za detaljnije informacije).

Traktor prikazan u ovom Uputstvu se može neznatno razlikovati od Vašeg traktora, ali je sličan u meri koja je dovoljna da Vam pomogne da razumete naše instrukcije.

Upotreba termina leva strana, desna strana, prednja strana i zadnja strana koji se pominju u ovom Uputstvu se mora dobro shvatiti kako bi se izbegla potencijalna zabuna prilikom praćenja ovih instrukcija. Levo i desno znači leva i desna strana traktora kada ste okrenuti u smeru kretanja traktora napred, prednja strana se odnosi na kraj hladnjaka traktora, dok zadnja označava kraj poteznice.

Kada naručujete rezervne delove, obavezno navedite serijski broj šasije i motora. Ovo će omogućiti ispravnu i brzu isporuku traženih delova. Radi lakšeg snalaženja, predlažemo da upišete ove brojeve u za to naznačen prostor koji se nalazi na strani „Detalji o vlasništvu i traktoru“ pre ovog poglavlja.



# UVOD I IDENTIFIKACIJA

## 1.2 Serijski broj šasije (A)

Serijski broj šasije i/ili motora se koriste za registraciju vozila. Ovi brojevi se takođe koriste da pomognu Vašem dileru pri naručivanju delova ili traženju posebnih servisnih informacija. Kad god da se konsultujete sa svojim dilerom, ne zaboravite da identifikujete svoje vozilo ovim brojem. Broj šasije je utisnut sa desne strane nosača prednje osovine traktora (videti sliku 1.1). Ako je teško pročitati broj na ovom mestu, možete ga takođe naći i na Obaveznoj pločici.

## 1.3 Serijski broj motora (B)


Serijski broj motora je utisnut na bloku motora kao što je prikazano na slici.

## 1.4 Obavezna pločica (C)

Broj šasije je takođe utisnut na obaveznoj pločici/pločici sa podacima koja se nalazi na levom blatobranu.

## 1.5 Pločica sa sertifikatom za ROPS (D) (opciono)

Pločica sa sertifikatom za ROPS se nalazi na sigurnosnom ramu kao što je prikazano na slici. Informacije o serijskom broju ROPS-a i modelu traktora su utisnute na pločicu ROPS-a.



Slika 1.1

# UVOD I IDENTIFIKACIJA

## 1.6 Univerzalni simboli

Na različitim mestima na Vašem traktoru (instrument tabla, komande, itd.) se nalaze različiti univerzalni simboli kao neka vrsta uputstva za rad na traktoru. U nastavku su prikazani ti simboli i njihovo značenje.

	Pročitajte Uputstvo za upotrebu		Brzo
	Simbol upozorenja za bezbednost		Sporo
	Nivo goriva		Rashladna tečnost motora - temperatura
	Brzina obrtaja motora		Priklučno vratilo 540
	Parkirna kočnica		Priklučno vratilo 540 Ekonomik
	Senzor začepljenosti filtera vazduha		Blokada diferencijala
	Nivo napunjenoosti akumulatora		Kontrola hidraulike - spušten položaj
	Pritisak motornog ulja		Kontrola hidraulike - podignut položaj
	Žmigavci		Kontrola brzine motora
	Isključen položaj kvačila priključnog vratila		Udaljeni cilindar - uvučen
	Uključen položaj kvačila priključnog vratila		Udaljeni cilindar - istegnut
	Svetla upozorenja na opasnost		Zaustavljanje motora
	Glavni prekidač svetla		
	Indikator parkirne kočnice		
	Oborena svetla		
	Duga svetla		
	Uredaj za zvučno upozorenje		
	Uključen pogon na 4 točka		
	Isključen pogon na 4 točka		